

9334 SPRINGY 15
9335 SPRINGY 25

springy®

www.springy.eu

SLO NAVODILA ZA UPORABO

Priloženi priključek za pipo privijte na pipo in nanj priključite cev Springy. Raztegljiva cev ima že vključene vse potrebne hitre spojke. Na drug konec cevi priključite še multifunkcijski razpršilec in odprite pipo.

Ko se voda sprosti (pretok), se bo Springy cev pričela raztegovati. Da dosežete maksimalno dolžino cevi, cev počasi, a vztrajno vlecite in jo tako podaljšujte kot je prikazano na embalaži. **Springy lažje in hitreje doseže svojo polno dolžino po nekje 2-3 uporabah.** Springy doseže maksimalno dolžino pri delovnem tlaku 3,5 bara. Dolžina cevi se bo spreminjala glede na tlak v vodovodnem omrežju. Ne prekoračite največje mogoče dolžine cevi, saj jo lahko deformirate ali poškodujete.

Cev Springy naj bo pod pritiskom samo kadar jo uporabljate. Po uporabi zaprite pipo in odprite razpršilec ter pustite, da voda izteče iz cevi. Po uporabi izdelek shranite na senčno mesto. Izdelek ne sme biti dalj časa izpostavljen sončni svetlobi ali zmrzali.

Cevi ne stiskajte (npr. vožnja z avtomobilom ali kosilnico preko cevi). Springy cevi ne vlecite preko abrazivnih ali ostrih površin, kot so trnje, gramoz, odpadna kovina, beton ali steklo, saj se utegne poškodovati.

Maksimalni delovni tlak: 3,5 bara. Pritisk pri katerem cev počí: 12 barov.



MT Cvek d.o.o.

Urejanje okolja, trgovina in storitve...

SEDEŽ PODJETJA

MT CVEK d.o.o.
Ilovka 9
SI-4000 Kranj

TRGOVINA

Center IBI, vhod C5
Jelenčeva ulica 1
SI-4000 Kranj

tel: +386(0)4 251 14 20

fax: +386(0)4 251 14 23

e-pošta: trgovina@mtcvek.si

www.mtcvek.si

www.claber.si